

# Vedlegg til Felles sambandsreglement for Nødnett

## Innhold

<b>1. DEFINISJONER</b> .....	<b>2</b>
<b>2. BRUK AV SAMBAND</b> .....	<b>4</b>
Taleteknikk.....	4
Fonetisk alfabet.....	4
Uttale av tall .....	4
Datotidsgruppe.....	5
Skilletegn .....	5
Ekspedisjonsord i gruppesamtaler .....	5
<b>3. NØDETATENES GEOGRAFISKE OMRÅDER OG KALLESIGNALER</b> .....	<b>8</b>
<b>4. NUMMERPLAN FOR ALLE AKTØRER</b> .....	<b>10</b>
<b>5. STATUSMELDINGER</b> .....	<b>11</b>
<b>6. SAR-TALEGRUPPER - OVERSIKT OG FORDELING</b> .....	<b>12</b>
SAR-talegrupper - midlertidig inndeling 2018.....	12
SAR talegrupper - inndeling etter nærmere kunngjøring i 2018 .....	13
<b>7. INTERNASJONALE TALEGRUPPER</b> .....	<b>14</b>
Bruk i Sverige (Inter System Interface – ISI) .....	14
NOR-SWE talegrupper.....	14
Internasjonale DMO talegrupper (EURO-DMO).....	14
<b>8. FELLES TALEGRUPPER FORVALTET AV DSB</b> .....	<b>15</b>
FYLKE ALLE-talegrupper.....	15
EVENT-talegrupper.....	15
LEDSAGE-talegrupper.....	15

## Revisjonshistorikk vedlegg

Versjon 1.0	13. juni 2008
Versjon 2.0	2. november 2009
Versjon 3.0	2. mai 2013
Versjon 4.0	1. februar 2018

## 1. Definisjoner

Uttrykk	Forklaring
<b>11x-sentraler</b>	Felles betegnelse for nødetatenes nødmeldesentraler - 110 (brann), 112 (politi) og 113 (helse).
<b>Beredskapsaktører</b>	Etater, organisasjoner osv. med brukere i Nødnett, som har oppgaver/funksjoner knyttet til beredskapsarbeid for offentlig myndighet.
<b>BAPS</b>	Felles talegruppe for nødetatene. Brann-Akuttmedisin-Politi-Samvirke.
<b>Etatene</b>	I dette dokumentet benyttes begrepet som felles betegnelse for brann, helse og politi (Nødetatene).
<b>Fonetisk alfabet</b>	En standardisert måte å bokstavere ord på. Det er det internasjonale fonetiske alfabetet som brukes, med tillegg av de norske bokstavene Æ, Ø og Å.
<b>Gruppesamtale</b>	Kommunikasjon fra en til flere brukere i en talegruppe.
<b>HRS</b>	Hovedredningssentral. Hovedredningssentralene for Sør-Norge og Nord-Norge er lokalisert hhv. på Sola og i Bodø. Ansvarsområdene deles ved 65° N i sjø- og luftområdene, og på land langs grensen mellom Nordland og Trøndelag politidistrikt. Normalt koordinerer og leder HRS all sjø- og flyredning direkte, mens landredning normalt koordineres av LRS. Inntil HRS treffer en annen bestemmelse, leder og koordinerer LRS redningsaksjoner i eget distrikt.
<b>ILB</b>	Forkortelse for innsatsleder brann. Øverste leder for brannfaglig innsats på stedet.
<b>ILH</b>	Forkortelse for innsatsleder helse. Øverste leder for helsefaglig innsats på stedet.
<b>ILKO</b>	Innsatsleders kommandoplass, etableres og skaleres i henhold til hendelsens karakter. Normalt samles taktisk ledelsesnivå for hendelseshåndteringen i ILKO, og den samlede innsatsen på taktisk nivå ledes og koordineres herfra.
<b>Kallesignal</b>	Bokstaver og/eller tallkombinasjoner/uttrykk som i sambandsprosedyrene identifiserer en spesifikk enhet/bruker/rolle/funksjon.
<b>Kapasitetsproblem i nettverket</b>	Antall ønskede samtidige anrop i TMO er større enn tilgjengelige ressurser på den enkelte basestasjon. Kapasitetsproblemer i nettverket må ikke forveksles med manglende ledig taletid i en talegruppe.
<b>LRS</b>	Lokal Redningssentral. Med lokal redningssentral menes ledelses- og koordineringsapparatet som iverksettes i politidistriktet under en redningsaksjon. Operasjonssentralen i politidistriktet ivaretar funksjonen som lokal redningssentral. LRS har ansvar for å lede og koordinere redningsaksjoner i eget distrikt, med mindre HRS treffer en annen beslutning.
<b>NOSE-EM</b>	Norsk-Svensk (NOSE)-Emergency(EM) talegruppe med tilsvarende bruksområde som BAPS talegrupper i Norge.

<b>NOSE-CO</b>	Norsk-Svensk (NOSE)-Cooperation(CO) talegruppe med tilsvarende bruksområde som SAMVIRKE talegrupper i Norge.
<b>NOSE-SAR</b>	Norsk-Svensk (NOSE)-Search-And-Rescue(SAR) talegruppe med tilsvarende bruksområde som SAR talegrupper i Norge.
<b>Nødmelding</b>	Henvendelse / varsel til nødetatenes nødmeldesentraler vedrørende en akutt hendelse eller situasjon, som krever handling fra nødstaten(e) for å beskytte personers liv/helse, eller for å hindre store materielle skader.
<b>Nødnett</b>	Landsdekkende sambandssystem som er basert på TETRA- standarden.
<b>Redningsaksjon</b>	Øyeblikkelig innsats organisert innen redningstjenesten for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner. (medfører at HRS oppretter SAR hendelsesnummer)
<b>Redningstjeneste</b>	Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak. Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter og personer, under ledelse og koordinering av to hovedredningssentraler og underordnede lokale redningssentraler.
<b>Samvirkeaktører</b>	Forstås i dette dokumentet som organisasjoner med brukere i Nødnett, og som kommuniserer med andre enn egen organisasjon på Nødnett.
<b>SAMVUP</b>	Samvirke Uten Politi (SAMVUP)-talegrupper som skal benyttes i kommunikasjon mellom Helse og beredskapsaktører som også er akuttgjelpere, i forbindelse med akuttmedisinske situasjoner.
<b>SAR</b>	Search And Rescue. Søk og redning.
<b>SAR-varsling</b>	Trippelvarsling som også inkluderer direkte varsling til HRS. Varsling mellom alle nødetatenes 11X-sentraler og HRS i et geografisk område.
<b>TETRA</b>	Forkortelse for TERrestrial TRunked Radio. TETRA er en åpen radioteknisk standard som har fokus på de kritiske kommunikasjonsbehovene til nød- og beredskapssetater. Nødnett benytter denne standarden.
<b>Trippelvarsling</b>	Varsling mellom alle nødetatenes 11X-sentraler i et geografisk område.
<b>Tverrvarsling</b>	Varsling mellom to av nødetatenes 11X-sentraler i ett geografisk område.
<b>Vindusrapport</b>	Umiddelbar beskrivelse av situasjonen ved ankomst hendelsessted. (f.eks. det du umiddelbart ser/hører/lukter/osv.)
<b>XDO</b>	Etatenes (X) tekniske driftsorganisasjoner.

For definisjon av flere begrep som er benyttet i sambandsreglementet henvises det til dokumentet "Nødnett i bruk", utgitt av DSB (mars 2017 - versjon.1.0).

## 2. Bruk av samband

### Taleteknikk

Følgende vektlegges:

- tydelig tale
- unngå særegne dialektord
- unngå gjentakelser
- hold den naturlige rytmen du har i daglig tale
- snakk jevnt og rolig
- hold mikrofonen ca. 5 cm foran munnen
- ikke la stemmen synke på siste del av sendingen
- les meldingen i hele uttrykk eller korte setninger
- gjør opphold mellom setninger eller uttrykk når meldingen skal skrives ned

### Fonetisk alfabet

Enkeltbokstaver og bokstavgrupper staves ved hjelp av det fonetiske alfabet. Ord som er vanskelig å oppfatte eller uttale, samt bokstavgrupper, skal staves med ekspedisjonsuttrykket "JEG BOKSTAVERER":

Boksta	Fonetisk	Bokstav	Fonetisk	Boksta	Fonetisk
<b>v</b>				<b>v</b>	
<b>A</b>	ALPHA	<b>K</b>	KILO	<b>U</b>	UNIFORM
<b>B</b>	BRAVO	<b>L</b>	LIMA	<b>V</b>	VICTOR
<b>C</b>	CHARLIE	<b>M</b>	MIKE	<b>W</b>	WHISKEY
<b>D</b>	DELTA	<b>N</b>	NOVEMBER	<b>X</b>	X-RAY
<b>E</b>	ECHO	<b>O</b>	OSCAR	<b>Y</b>	YANKEE
<b>F</b>	FOXTROT	<b>P</b>	PAPA	<b>Z</b>	ZULU
<b>G</b>	GOLF	<b>Q</b>	QUEBEC	<b>Æ</b>	ÆRLIG
<b>H</b>	HOTEL	<b>R</b>	ROMEO	<b>Ø</b>	ØSTEN
<b>I</b>	INDIA	<b>S</b>	SIERRA	<b>Å</b>	ÅSE
<b>J</b>	JULIET	<b>T</b>	TANGO		

### Uttale av tall

Tall skal uttales siffer for siffer:

Siffer	Talltegn
<b>0</b>	NULL
<b>1</b>	EN / ETT
<b>2</b>	TO
<b>3</b>	TRE
<b>4</b>	FIRE
<b>5</b>	FEM
<b>6</b>	SEKS
<b>7</b>	SJU (ikke syv)
<b>8</b>	ÅTTE
<b>9</b>	NI
<b>10</b>	EN - NULL

Kan misforståelser oppstå i teksten, nyttes ekspedisjonsord foran tall.

Noen eksempler er: «TALLTEGN», «TID», «POSISJON» osv.

### Datotidsgruppe

Består at seks tall evt. etterfulgt av en bokstav.

*Eksempel:*

190840A

19 = den 19. dagen denne måneden

0840 = klokkeslett denne datoen

A = normaltid i Norge

Tidssoner	
<b>Z</b>	UTC+0
<b>A</b>	Normaltid i Norge (vintertid)
<b>B</b>	Sommertid i Norge

UTC=Universal Time Coordinated – grunnlag for sivile tidsangivelser i alle land. Er etterfølgeren til GMT (Greenwich Mean Time). Angir tidssoner i antall timer i avvik fra aktuell tid som angis ved nullmeridianen.

Zulu-tid (Z) er en militær tidssone som tilsvarer UTC+0, altså aktuell tid ved nullmeridianen.

Eksempler:

Z (ZULU) - tid kl. 1100

A (ALPHA) - tid kl. 1200

B (BRAVO) - tid kl. 1300

### Skilletegn

Skilletegn som er avgjørende for sammenhengen skal leses, for eksempel SKRÅSTREK, KOMMA, osv.

### Ekspedisjonsord i gruppesamtaler

Uttale	Bruk - forklaring
<b>9-8 (NI-ÅTTE)</b>	Nettkallesignal, anroper alle enheter. De enheter som har mottatt nettkallesignal kvitterer for meldingen. Avsender kan avslutte "98" oppkall med "INGEN KVITTERING SLUTT". Enhetene kvitterer da ikke for mottak av meldingen.
<b>BYTT POSISJON</b>	Det er når mannskaper må bytte posisjon, for eksempel pga. dårlig dekningsforhold.
<b>DETTE ER</b>	Denne meldingen er fra:
<b>ERKJENN</b>	Pålegg til adressaten om å erkjenne at meldingen er mottatt og forstått. Se: «Forstått»
<b>FORBERED</b>	Etterfølgende melding/ordre skal forberedes.
<b>FORSTÅTT</b>	Jeg har mottatt din melding, forstått den og vil etterkomme den. Skal bare brukes av adressaten. Da betydningen av "FORSTÅTT" innbefattet "MOTTATT" brukes de to ekspedisjonsordene aldri sammen. Brukes som svar på "ERKJENN".

<b>GJENTA ALT ETTER/ ALT FORAN/FRA/TIL ORD FORAN/ ORD ETTER/ osv.</b>	Gjenta den spesielle delen av meldingen som er angitt med "alt etter" – "alt foran" osv.
<b>GJENTA</b>	Gjenta hele siste melding.
<b>INGEN KVITTERING</b>	Kvittering på siste melding er ikke ønskelig. Meldingen avsluttes med ekspedisjonsordet SLUTT.
<b>INGENTING HØRT – SLUTT</b>	Den oppkalte enheten har ikke svart, talegruppen er ledig.
<b>IVERKSETT</b>	Brukes ofte i forbindelse med på forhånd planlagt kodeord ved for eksempel en aksjon.
<b>JEG GJENTAR ALT ETTER/ ALT FORAN/ORD ETTER/ osv.</b>	Jeg gjentar den spesielle delen av sendingen som er angitt med "alt etter" – "alt foran" – etter, osv.
<b>JEG GJENTAR</b>	Jeg gjentar hele sendingen.
<b>JEG LESER TILBAKE</b>	Følgende er mitt svar på "LES TILBAKE".
<b>JEG BOKSTAVERER</b>	Jeg bokstaverer ved hjelp av fonetisk alfabet.
<b>JEG VERIFISERER</b>	Det som følger er kontrollert med utsenderen og gjentas. Bruk som svar på "VERIFISER".
<b>KVITTER</b>	Kvitter med melding "mottatt"
<b>KVITTER SÅ LANGT</b>	Kvittering ønskes for en del av melding eller ordre. Brukes ved spesielt lange/vanskelige meldinger/ordrer.
<b>LES TILBAKE</b>	Les hele sendingen nøyaktig slik den ble mottatt.
<b>MELDING FØLGER</b>	Sendes foran teksten i en formell melding eller når hele meldingen skal skrives ned.
<b>MOTTATT</b>	Jeg har mottatt din siste melding.
<b>NO PLAY</b>	Brukes i øvingssammenheng når det oppstår en reell hendelse. "NO PLAY" gjentas tre ganger og etterfølges av beskrivelse av hendelsen.
<b>OVER</b>	Min melding er slutt, jeg venter svar.
<b>POSISJON</b>	Jeg vil vite din posisjon.
<b>RADIOTAUSHET</b>	All trafikk på talegruppen er forbudt. Utsenderen avgjør når radiotaushet skal oppheves. Alle lytter likevel på aktuell talegruppe.
<b>RADIOTAUSHET OPPHEVES</b>	Gjenoppta normale sendinger. Radiotaushet kan bare oppheves av den enheten som har beordret den, eller av høyere myndighet.
<b>RETTELSE</b>	Det er gjort en feil i denne sendingen. Nyttens også som svar på "VERIFISER" når det er funnet feil.
<b>RIKTIG</b>	Du har oppfattet meg riktig.
<b>SKILLE</b>	Brukes for å markere opphold mellom to meldinger.
<b>SLUTT</b>	Min melding er slutt, jeg venter ikke svar, sambandet er ledig.
<b>SNAKK LANGSOMMERE</b>	Du snakker for fort.
<b>TALLTEGN</b>	Tall og/eller tegn følger.
<b>TID</b>	Tidsgruppe, datotidsgruppe følger umiddelbart
<b>TRANSITTER TIL</b>	Send umiddelbart denne meldingen videre til adressat som følger.
<b>TRANSITT FRA</b>	Denne meldingen er fra:

<b>UNNTATT</b>	Unntatt fra anrop er:
<b>VENT - SLUTT</b>	Vent - jeg kaller deg opp senere. I mellomtiden er talegruppen ledig for annen trafikk
<b>VENT</b>	Vent noen sekunder – talegruppen er ikke ledig for annen trafikk. Den som har sagt VENT initierer videre tale.
<b>VERIFISER</b>	Kontroller hele meldingen (eller den delen som er angitt) med utsenderen, som leser den riktige versjonen tilbake. Kan bare brukes av adressaten, og bare når situasjonen tilsier at det er nødvendig.
<b>VIKTIG MELDING</b>	Brukes før sending av viktig melding.

### 3. Nødetatenes geografiske områder og kallesignaler

Tidligere politidistrikt*		Nye politidistrikt		Tidligere 110-sentraler og regioner som skal sammenslås eller flyttes**		Nye 110 regioner		AMK navn (hovedsete)
		Nr.	Distrikt navn (hovedsete)			Nr.	110-region (Hovedsete)	
01	Oslo	201	<b>OSLO</b> (Oslo)	01	Oslo	01	OSLO (Oslo)	AMK Oslo (Oslo)
10	Asker og Bærum			10	Asker og Bærum			
02	Østfold	202	<b>ØST</b> (Ski)	03	Østfold	02	ØST (Ski)	
03	Follo			04	Romerike			
04	Romerike							
05	Hedmark	203	<b>INNLANDET</b> (Hamar)			03	INNLANDET*** (Hamar)	
06	Gudbrandsdal							
07	Vestoppland							
08	Nordre Buskerud	204	<b>SØR-ØST</b> (Tønsberg)	09	Vestviken (Drammen)	04	SØR-ØST (Tønsberg)	AMK Vestre Viken (Drammen)
09	Søndre Buskerud			12	Telemark (Skien)			AMK Vestfold-Telemark (Tønsberg)
11	Vestfold							
12	Telemark							
13	Agder	205	<b>AGDER</b> (Kristiansand)	13	Agder (Arendal)	05	AGDER (Kristiansand)	AMK Sørlandet (Lillesand)
14	Rogaland	206	<b>SØR-VEST</b> (Stavanger)	14	Sør-Rogaland (Sandnes)	06	SØR-VEST (Stavanger)	AMK Stavanger (Stavanger)
15	Haugaland og Sunnhordland			15	Haugaland og Sunnhordaland (Haugesund)			AMK Fonna (Haugesund)
16	Hordaland	207	<b>VEST</b> (Bergen)	16	Hordaland (Bergen)	07	VEST (Bergen)	AMK Bergen (Bergen)
17	Sogn og Fjordane			17	Sogn og Fjordane (Førde)			AMK Førde (Førde)
18	Sunnmøre	208	<b>MØRE OG ROMSDAL</b> (Ålesund)			08	MØRE OG ROMSDAL (Ålesund)	AMK Møre og Romsdal (Ålesund)
19	Nordmøre og Romsdal							



20	Sør-Trøndelag	209	<b>TRØNDELAG</b> (Trondheim)	20	Sør-Trøndelag*** (Trondheim)	09	TRØNDELAG (Trondheim)	AMK Sør-Trøndelag (Trondheim)
21	Nord-Trøndelag			21	Nord-Trøndelag (Namsos)			AMK Nord-Trøndelag (Namsos)
22	Helgeland	210	<b>NORDLAND</b> (Bodø)			10	SALTEN**** (Bodø)	AMK Helgeland (Sandnessjøen)
23	Salten							AMK Bodø (Bodø)
24	Midtre Hålogaland (delt ved fylkesgrense)							211
25	Troms							
26	Vest-Finnmark	212	<b>FINNMARK</b> (Kirkenes)	26	Finnmark (Hammerfest)	12	FINNMARK (Kirkenes)	AMK Finnmark (Kirkenes)
27	Øst-Finnmark							

Oversikten reflekterer status pr. 1.1.2018

*\*Operasjonssentraler i henhold til tidligere distriktsinndeling er planlagt avviklet, den siste i løpet av 2018. Første siffer (2) for politiets operasjonssentraler vil bortfalle etter bekjentgjøring når nye politidistrikter er etablert med en operasjonssentral pr. distrikt.*

*\*\*Brannregionene skal harmoniseres med nye politidistrikter.*

*\*\*\*Os i Hedmark ligger i Innlandet politidistrikt men i Sør-Trøndelag 110-region.*

*\*\*\*\*Salangen, Lavangen og Harstad er i Nordland politidistrikt men går over til Troms 110-region.*

## 4. Nummerplan for alle aktører

Tabellen viser første siffer i ISSI-numre for alle brukergruppene i Nødnett. Den enkelte organisasjon/etats nummerplan beskrives i respektive sambandsreglement.

<b>Første siffer i ISSI</b>	<b>Tilhørighet</b>
1	Brann
2	Politi
3	Helse
5	Statlig
6	Frivillige / HRS / Redningstjenesten
7	Private organisasjoner
8	Fylkesmannen, fylkeskommune, kommune
9	Test

## 5. Statusmeldinger

Vedlegget angir noen av statusmeldingene for nødetatene i Nødnett. Statusmelding sendes i den talegruppe radioterminalen til enhver tid er i.

Nummer	Tekst helse	Tekst brann	Tekst politi
01	Rykker ut	Rykker ut	Rykker ut
02	Fremme	Fremme	Fremme
03	Avreist	Ikke klar	Retur
04	Leverer	Disp skadested	Oppdrag utført
05	Ledig	Ledig	Ledig
06	Ledig stasj	Ledig inne	Ledig inne
07	Ute av drift	Ute av drift	Ute av drift
08	Snart ledig	(Avklart)	Har kontroll
09	Spisepause	(Spisepause)	Spisepause
10	[Reservert felles]	[Reservert felles]	[Reservert felles]
11 – 14	[Helse]		
15 – 29	[Reservert felles]	[Reservert felles]	[Reservert felles]
30 – 39	[Helse]		
40 – 49		[Brann]	
50 – 70			[Politi]

Den enkelte etats statusmeldinger beskrives etter behov i etatenes sambandsreglement nivå 2. Gjeldende fleetmapdokument inneholder alle statusmeldinger i Nødnett. DSB har komplett oversikt over fleetmap med talegrupper og statusmeldinger.

## 6. SAR-talegrupper - oversikt og fordeling

### SAR-talegrupper - midlertidig inndeling 2018

Tabell viser gjeldene fordeling av SAR-talegruppene.

<b>SAR-talegrupper - midlertidig inndeling 2018</b>					
<i>Ny fordeling av SAR-talegrupper vil bli iverksatt etter at politiets nye operasjonssentraler/LRS er etablert i alle 12 politidistrikt, og nødvendig omprogrammering hos brukergruppene er utført. Beslutning om iverksettelse vil bli kunngjort for brukerorganisasjonene.</i>					
	<b>HRS Sør talegruppe for oppkall</b>			<b>SAR-01</b>	
	<b>HRS Nord talegruppe for oppkall</b>			<b>SAR-02</b>	
Nummer	LRS/politidistrikt	1. hendelse	2. hendelse	3. hendelse	4. hendelse/ Alle LRS
201	Oslo	SAR-03	SAR-15	SAR-27	
202	Øst	SAR-04	SAR-16	SAR-28	
203	Innlandet	SAR-05	SAR-17	SAR-29	SAR-41
204	Sør-Øst	SAR-06	SAR-18	SAR-30	SAR-42
205	Agder	SAR-07	SAR-19	SAR-31	SAR-43
206	Sør-Vest	SAR-20	SAR-32	SAR-39	SAR-44
207	Vest	SAR-21	SAR-33	SAR-40	SAR-45
208	Møre og Romsdal	SAR-10	SAR-22	SAR-34	SAR-46
209	Trøndelag	SAR-11	SAR-23	SAR-35	SAR-47
210	Nordland	SAR-12	SAR-24	SAR-36	SAR-48
211	Troms	SAR-13	SAR-25	SAR-37	SAR-49
212	Finnmark	SAR-14	SAR-26	SAR-38	SAR-50
201,202,204	Oslo, Øst og Sør-Øst		Oslofjorden - indre		SAR-08
201,202,204	Oslo, Øst og Sør-Øst		Oslofjorden - ytre		SAR-09

SAR-08 og SAR-09 er tilgjengelig for politidistriktene ved Oslofjorden (201, 202 og 204), og er ikke tilgjengelige for hhv Sør-Vest og Vest politidistrikter. Disse er midlertidig erstattet med hhv talegruppe 39 og 40 på bekostning av talegrupper i Oslo og Øst politidistrikter.

Respektive LRS iverksetter bruk av talegrupper under 1. hendelse, 2. hendelse og 3. hendelse uten forhåndsklarering med HRS. All bruk av talegrupper for 4. hendelse må avklares med HRS i hvert enkelt tilfelle, da talegruppene er til disposisjon for alle LRS.

Bruk av SAR-08 og 09 initieres av HRS, eller den LRS som først kommer til kjennskap om SAR-hendelsen. Videre bruk koordineres av HRS eller den LRS som får hovedansvar for hendelsen.

**SAR talegrupper - inndeling etter nærmere kunngjøring i 2018**

<b>SAR Talegrupper - tas i bruk etter at reprogrammering som følge av Nærpolitireformen. Det blir kunngjort av HRS når talegruppene skal tas i bruk.</b>					
	<b>HRS Sør talegruppe for oppkall</b>			<b>HRS-SN-ANROP</b>	
	<b>HRS Nord talegruppe for oppkall</b>			<b>HRS-NN-ANROP</b>	
<b>Nummer</b>	<b>LRS/politidistrikt</b>	<b>1. hendelse</b>	<b>2. hendelse</b>	<b>3. hendelse</b>	<b>4. hendelse</b> Alle LRS
<b>01</b>	<b>Oslo</b>	01-SAR-1	01-SAR-2	01-SAR-3	01-SAR-4
<b>02</b>	<b>Øst</b>	02-SAR-1	02-SAR-2	02-SAR-3	02-SAR-4
<b>03</b>	<b>Innlandet</b>	03-SAR-1	03-SAR-2	03-SAR-3	03-SAR-4
<b>04</b>	<b>Sør-Øst</b>	04-SAR-1	04-SAR-2	04-SAR-3	04-SAR-4
<b>05</b>	<b>Agder</b>	05-SAR-1	05-SAR-2	05-SAR-3	05-SAR-4
<b>06</b>	<b>Sør-Vest</b>	06-SAR-1	06-SAR-2	06-SAR-3	06-SAR-4
<b>07</b>	<b>Vest</b>	07-SAR-1	07-SAR-2	07-SAR-3	07-SAR-4
<b>08</b>	<b>Møre og Romsdal</b>	08-SAR-1	08-SAR-2	08-SAR-3	08-SAR-4
<b>09</b>	<b>Trøndelag</b>	09-SAR-1	09-SAR-2	09-SAR-3	09-SAR-4
<b>10</b>	<b>Nordland</b>	10-SAR-1	10-SAR-2	10-SAR-3	10-SAR-4
<b>11</b>	<b>Troms</b>	11-SAR-1	11-SAR-2	11-SAR-3	11-SAR-4
<b>12</b>	<b>Finmark</b>	12-SAR-1	12-SAR-2	12-SAR-3	12-SAR-4
<b>01, 02, 04</b>	<b>Oslo, Øst og Sør-Øst</b>		<b>Oslofjorden - indre</b>		<b>SAR-SJO-1</b>
<b>01, 02, 04</b>	<b>Oslo, Øst og Sør-Øst</b>		<b>Oslofjorden - ytre</b>		<b>SAR-SJO-2</b>

Respektive LRS iverksetter bruk av talegruppene XX-SAR-1 til 3, uten forhåndsklarering med HRS. All bruk av talegruppe XX-SAR-4 må avklares med HRS i hvert enkelt tilfelle, da talegruppene er til disposisjon for alle LRS.

Bruk av SAR-SJO-1 og 2 initieres av HRS, eller den LRS som først kommer til kjennskap om SAR-hendelsen. Videre bruk koordineres av HRS eller den LRS som får hovedansvar for hendelsen.

## 7. Internasjonale talegrupper

### Bruk i Sverige (Inter System Interface – ISI)

Overordnede retningslinjer for samvirke Norge - Sverige er tilgjengelig på [www.nodnett.no](http://www.nodnett.no) (*Retningslinjer for grenseoverskridende samvirke – med støtte av Nødnett og Rakel*)

Talegrupper som benyttes i denne løsningen har talegruppe-navn som starter med NOSE (Norge-Sverige).

Detaljert regulering av NOSE-talegrupper og "Bruk i Sverige" blir bekjentgjort når tjenesten er klar for operativ bruk.

### NOR-SWE talegrupper

Det er etablert to felles talegrupper for grensenær kommunikasjon mot nødnettet i Sverige. Disse talegruppene gir mulighet for gruppekommunikasjon mellom nødnettbrukere i Norge og brukere av nødnettet i Sverige. NOR-SWE talegruppene har nasjonal gyldighet, og er beregnet for kommunikasjon over grensen. Talegruppene kan benyttes av nød- og beredskapsbrukere så lenge de har *dekning fra eget lands nettverk* (Nødnett/Rakel).

NOR-SWE talegruppene eies og administreres av politiet.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
NOR-SWE 1 og 2	NOR-SWE 1 og 2 har nasjonal gyldighet. Tildeles av Øst politidistrikt/ OPS Sarpsborg*	Kan benyttes av Nød- og beredskaps-brukere

Disse talegruppene vil fases ut når NOSE-talegruppene er tatt i operativ bruk.

\*Øst politidistrikt administrerer bruk. Etter avvikling av operasjonssentralen i Sarpsborg i 2018, ivaretas dette av ny operasjonssentral ved hovedsetet i Ski frem til løsningen fases ut.

### Internasjonale DMO talegrupper (EURO-DMO)

Talegruppe	Bruksområde
EURO 1	Anropstalegruppe/felles
EURO 2	Grensekontroll
EURO 3	Brann, sekundært Helse
EURO 4	Politi
EURO 5	Toll
EURO 6	Felles
EURO 7	Grensekontroll
EURO 8	Helse, sekundært Brann
EURO 9	Politi
EURO 10	Forsvaret

## 8. Felles talegrupper forvaltet av DSB

### FYLKE ALLE-talegrupper

Talegruppene FYLKE ALLE (FY-XXXX<sup>1</sup>-A1 til A3) er ment brukt ved hendelser hvor fylkesmannen, fylkeskommune eller kommune har et samhandlingsbehov med andre aktører i Nødnett og hendelsen ikke dekkes av andre felles talegrupper.

Hvert fylke tildeles tre FYLKE ALLE talegrupper. Talegruppene eies av DSB, og administreres av fylkesmannen. Talegruppene tildeles av DSB til aktører i Nødnett som samarbeider med fylkesmannen, fylkeskommune eller kommune.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
FY-XXXX-A1 til A3	Gyldig pr fylke. Eies av DSB, og administreres av fylkesmannen	Kan tildeles og benyttes av alle brukere i Nødnett

### EVENT-talegrupper

Talegruppene EVENT er ment brukt ved planlagte arrangement/events hvor arrangør har behov for intern kommunikasjon. EVENT-talegruppene kan da også understøtte et samhandlingsbehov med andre aktører i Nødnett, om dette formålet ikke dekkes av andre felles talegrupper. Det er etablert 60 EVENT talegrupper med nasjonal gyldighet.

Talegruppene eies og forvaltes av DSB.

Talegruppene lånes ut for en tidsperiode og tas i bruk etter avtale med deres kundekontakt i DSB, avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
EVENT-1 til 60	Nasjonal gyldighet. Eies og administreres av DSB.	Kan tildeles og benyttes av alle brukere i Nødnett.

### LEDSAGE-talegrupper

Talegruppene LEDSAGE er ment brukt ved forflytting av lang, tung og bred transport langs vei. Talegruppene eies og forvaltes av DSB.

Talegruppene lånes ut for en tidsperiode og tas i bruk etter avtale med deres kundekontakt i DSB, avdeling for Nød- og beredskapskommunikasjon.

Talegruppe	Regulering	Bruksområde
LEDSAGE-01 til 10	Nasjonal gyldighet. Eies og administreres av DSB.	Kan tildeles og benyttes av alle brukere i Nødnett.

<sup>1</sup> Benevnelse på fylke